

B toys **18m+**

Squeak 'n' Glow Woofer

Light-Up Squeaky Ball
Balle grinçante lumineuse

CAUTION: While storing the toy, do not leave any heavy objects on top of it. Otherwise, the toy will be permanently deformed.

ATTENTION: Lors du rangement, ne placez pas d'objets lourds sur le jouet. Sinon, il sera déformé de façon permanente.

ACHTUNG: Lassen Sie beim Aufbewahren des Spielzeugs keine schweren Gegenstände darauf. Andernfalls wird das Spielzeug dauerhaft verformt.

PRECAUCIÓN: mientras guardas el juguete, no dejes ningún objeto pesado encima. De lo contrario, el juguete se deformará permanentemente.

ATTENZIONE: mentre riponi il giocattolo, non lasciare oggetti pesanti sopra di esso. Altrimenti, il giocattolo sarà deformato in modo permanente.

WARNING:
Contains Button or Coin Cell Battery.
Hazardous if swallowed—see instructions.

AVERTISSEMENT:
Contient une pile bouton. Dangereux
en cas d'ingestion—voir les instructions.



WARNING: This product contains Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns leading to death in as little as two hours. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

(EN): BATTERY ADVICE 1) Requires 3 x AG13 (1.5V) batteries included. 2) Batteries should only be replaced by an adult. 3) Do not mix old and new batteries. 4) Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries. 5) Do not re-charge non-rechargeable batteries. 6) Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. 7) Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. 8) Ensure batteries are inserted with the correct polarity. 9) Exhausted batteries should always be removed. 10) The terminals should not be short circuited. **ATTENTION:** When the module's functions lose performance, follow instructions carefully to install new batteries.

(FR): CONSEILS D'UTILISATION DES PILES 1) Fonctionne avec 3 x AG13 (1.5V) piles requises incluses. 2) Les piles ne doivent être remplacées que par un adulte. 3) Ne pas mélanger piles usagées et piles neuves. 4) Ne pas mélanger les piles de type alcalin, les piles standard et les piles rechargeables. 5) Ne pas recharger les piles non rechargeables. 6) Recharger les piles rechargeables seulement en présence d'un adulte qui surveille. 7) Enlever les piles rechargeables du produit avant de les recharger. 8) S'assurer que les piles sont mises en place en respectant la polarité. 9) Toujours enlever les piles usées. 10) Ne pas court-circuiter les bornes. **ATTENTION:** Lorsque les fonctions du module cessent de fonctionner correctement, suivre les instructions attentivement pour mettre en place des piles neuves.

(DE): BATTERIEINFORMATIONEN 1) Benötigt 3 x AG13 (1.5V) Batterien enthalten. 2) Batterien sollten nur von Erwachsenen (AR)ersetzt werden. 3) Alte und neue Batterien nicht vermischen. 4) Alkalische, normale und (AR)aufladbare Batterien nicht vermischen. 5) Nicht aufladbare Batterien nicht wiederaufladen. 6) Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen laden. 7) Wiederaufladbare Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden, bevor sie geladen werden. 8) Batterien müssen mit richtiger Polarität eingeleget werden. 9) Leere Batterien sollten sofort entfernt werden. 10) Pole sollten nicht kurzgeschlossen werden. **ACHTUNG:** Wenn die Funktionen des Moduls nachlassen, befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen zum Einlegen neuer Batterien.

(ES): CONSEJOS DE UTILIZACIÓN DE LAS PILAS 1) Funciona con 3 x AG13 (1.5V) pilas requeridas - incluidas. 2) Las pilas han de ser reemplazadas por un adulto. 3) No mezclar las pilas nuevas con las pilas usadas. 4) No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar o con pilas recargables. 5) No recargue pilas no recargables. 6) Las pilas recargables sólo deberán ser recargadas bajo la supervisión de un adulto. 7) Las pilas recargables deben extraerse del artículo antes de ser recargadas. 8) Asegurarse de que las pilas están insertadas con la polaridad correcta. 9) Siempre retirar las pilas gastadas. 10) No cortocircuitar los terminales. **ATENCIÓN:** Cuando es reducido el rendimiento de las funciones del módulo, sigue las instrucciones con cuidado para instalar nuevas pilas.

(IT): CONSIGLI PER LA BATTERIA 1) Richiede 3 x AG13 (1.5V) batterie incluse. 2) Le pile dovrebbero essere sostituite solamente da un adulto. 3) Non mescolare le vecchie pile con le nuove. 4) Non mescolare pile alcaline, standard o ricaricabili. 5) Non ri-ricaricare pile non-ricaricabili. 6) Le pile ricaricabili devono essere ricaricate solamente sotto sorveglianza adulta. 7) Le pile ricaricabili saranno rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate. 8) Assicurati che le pile siano inserite con la giusta polarità. 9) Le pile scariche dovrebbero essere sempre rimosse. 10) I terminali non dovrebbero essere messi in cortocircuito. **ATTENZIONE:** Quando è ridotto il rendimento delle funzioni del modulo, segue attentamente le istruzioni per installare nuove pile.

(NL): INFORMATIE OVER DE BATTERIJEN 1) Gebruik 3 x AG13 (1.5V) batterijen bijgesloten. 2) Batterijen mogen alleen door een volwassene aangebracht worden. 3) Oude en nieuwe batterijen niet door elkaar gebruiken. 4) Gebruik geen alkaline, normale of oplaadbare batterijen door elkaar. 5) Batterijen die niet oplaadbaar zijn niet opladen! 6) Oplaadbare

batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. 7) Oplaadbare batterijen eerst uit het product halen voordat deze opnieuw worden opgeladen. 8) Batterijen dienen met de goede polariteit (+ / -) aangebracht te worden. 9) Lege batterijen dienen onmiddellijk verwijderd te worden. 10) De polen (b.v. + / -) mogen geen kortsluiting veroorzaken. **VOORZICHTIG:** Als de functies van de module niet meer werken, volgt u de instructies zorgvuldig om nieuwe batterijen te installeren.

(DK): BATTERIERÅDGIVNING 1) Brug 3 x AG13 (1.5V) batterier i størrelse - Inkluderet. 2) Batterier bør kun udskiftes af en voksen. 3) Bland ikke gamle og nye batterier. 4) Bland ikke alkaliske, standard- eller genopladelige batterier. 5) Genoplad ikke genopladelige batterier. 6) Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne. 7) Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet, inden de oplades. 8) Sørg for, at batterierne er sat med den korrekte polaritet. 9) Udtjente batterier skal altid fjernes. 10) Terminalema bør ikke kortsluttes. **FORSIGTIG:** Hvis modulens funktioner holder op med at fungere, skal du nøje følge instruktionerne for at installere nye batterier.

(SE): BATTERIERÅDGIVNING 1) Använd 3 x AG13 (1.5V) batterier - Inågå. 2) Batterier bör endast bytas ut av en vuxen. 3) Blanda inte gamla och nya batterier. 4) Blanda inte alkaliska, standardbatterier eller uppladdningsbara batterier. 5) Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier igen. 6) Uppladdningsbara batterier får endast laddas under övervakning av vuxna. 7) Uppladdningsbara batterier ska tas ur produktin innan de laddas. 8) Se till att batterierna sitter i med rätt polaritet. 9) Tömda batterier ska alltid tas bort. 10) Terminalerna bör inte kortslutas. **FÖRSIKTIGHET:** Om modulens funktioner slutar fungera, följ noggrant instruktionerna för att installera nya batterier.

(PL): WYMIANA BATERII Wmontowaniu 3 baterii AG13 (1.5V). Wymiana baterii może dokonywać wyłącznie osoba dorosła. Nie należy mieszać ze sobą baterii nowych i używanych, ani też różnych typów baterii (alkalicznych, standardowych czy przetranszowanych do ładowania). Baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy je przed ładowaniem wyjąć z zabawki. Baterie należy zakładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Wyczerpane baterie należy zawsze wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierzać czyskowsk zasłania. **UWAGA:** Jeśli funkcje modułu przestają działać, postępuj zgodnie z instrukcjąj, aby zainstalować nowe baterie.

(GR): ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ Αναπαιτούνται 3 x AG13 (1.5V) μπαταρίες. Περιλαμβάνονται μπαταρίες. Οι μμ αναφορτικοί ζυμενες μπαταρίες δεν πρέπει να αναφορτιστούν. Οι αναφορτικοί ζυμενες μπαταρίες πρέπει να φορεθθούν από το παιχιδίη πριν φορτιστούν. Οι αναφορτικοί ζυμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό τη επίβλεψη ενήλικη. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέες και μεταγεγομενες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή του ίδιου τύπου όπως αναπαιτούνται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εναλφνόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχιδίη. Τα θεματικά προσφοδοσία δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν οι λειτουργίες της μονάδας χόσουν την απόδοση, ακολουθήστε προσεκτικά τη οδηγίες για την εγκατάσταση νέων μπαταριών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν οι λειτουργίες της μονάδας σταματήσουν να λειτουργούν, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για την εγκατάσταση νέων μπαταριών.

(AR): نصيحة البطارية ١٣ (١,٥ فولت) x 3 مشمولة. يجب استبدال البطاريات بواسطة شخص بالغ x استخدام بطاريات بجميع فقط. لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة. لا تخلط بين البطاريات القوية أو القياسية أو القابلة لإعادة الشحن. لا تترك لإعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. يتم شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن فقط تحت إشراف الكبار. يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من المنتج قبل شحنها. تأكد من إدخال البطاريات بالطريقة الصحيحة. يجب دائماً إزالة البطاريات المستنفدة. يجب ألا تكون المحطات صغيرة الدائرة.

(EN): SHAKE TO SEE ME GLOW! SQUEEZE FOR SOUND AND FOR THE HAT TO POP UP!


(FR): SECOUZ POUR ME VOIR BRILLER! PRESSEZ POUR ACTIVER LE SON ET VOIR LE CHAPEAU SAUTER!

(DE): SCHÜTTELN, UM MICH GLÜHEN ZU SEHEN! DRÜCKEN SIE, UM DEN TON ZU HÖREN UND DEN HUT ZU ÖFFNEN!

(ES): ¡SACUDE PARA VERME BRILLAR! APRIETE PARA QUE SUENE Y PARA QUE SALGA EL SOMBRERO.

(IT): SCUOTI PER VEDERMI BRILLARE! SPREMI PER FAR APPARIRE IL SUONO E IL CAPPELLO!

(EN): REPLACE BATTERIES IMMEDIATELY IF THERE IS NO SIGN OF LIGHT.
(FR): REMPLACEZ IMMÉDIATEMENT LES PILES SI JAMAIS LES LUMIÈRES NE S'ALLUMENT PAS.
(DE): ERSETZ ZEN SIE BATTERIEN SOFORT, WENN KEIN LICHTZEICHEN VORHANDEN IST.
(ES): SUSTITUYA LAS PILAS INMEDIATAMENTE SI NO HAY SEÑALES DE LUZ.
(IT): SOSTITUIRE IMMEDIATAMENTE LE BATTERIE SE NON C'È SEGNO DI LUCE.



(EN): Please retain this information for future reference.
(FR): Renseignements à conserver. Diese information bitte aufbewahren. **(ES): Guardar esta información para futuros.**
(IT): Istruzioni da conservare. Deze informatie goed bewaren. **(DK): Opbevar disse oplysninger til fremtidig reference.** **(ES): Spara denna information för framtida referens.** **(PL): Prosimy o zachowanie tych informacji na przyszłość.** **(GR): Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.** يرجى الاحتفاظ هذه المعلومات الرجوع إليها في المستقبل.

(EN): WARNING: This product contains Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns leading to death in as little as two hours. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

(FR): AVERTISSEMENT: Contient une Pile de Type Bouton. Avaler une Pile Bouton peut provoquer des brûlures chimiques internes en moins de deux heures et peut même conduire à la mort. Veuillez jeter les piles usées immédiatement. Toujours garder les piles neuves et usées hors de la portée des enfants. Si vous pensez qu'une pile peut avoir été avalée ou, insérée dans une cavité corporelle, veuillez consulter immédiatement un médecin.

(DE): WARNUNG: enthält eine Knopfzelle. Das Verschlucken einer Knopfzelle kann schon innerhalb von zwei Stunden zu inneren chemischen Verbrennungen und zum Tode führen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in eine Körperöffnung eingeführt wurden, suchen Sie umgehend den Arzt auf.

(ES): ADVERTENCIA: Contiene una pila de tipo Botón o de tipo Moneda. Tragar una pila de tipo Botón o de tipo Moneda puede causar quemaduras químicas internas en tan sólo dos horas y pueden provocar la muerte. Elimina las pilas usadas inmediatamente. Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños. Si piensa que las pilas podrían haber sido tragadas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busco la asistencia médica inmediata.

(IT): AVVERTIMENTO: Questo prodotto contiene una pila di tipo bottone o di tipo di moneta. Inghiore una pila di tipo bottone o di tipo moneta può provocare scottature chimiche all'interno portando a morte in non più di due ore. Smaltisci immediatamente delle pile usate. Mantenga le pile nuove e usate lontano dai bambini. Se pensa che è probabile che le pile saranno state ingerite o sarebbero state messe in alcuna parte del corpo, cerca assistenza medica ed immediata.

(NL): WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoop- of knoopcelbatterij. Een ingeslikt knoop- of knoopcelbatterij kan interne chemische brandwonden veroorzaken, met de dood tot gevolg in slechts twee uur. Goet gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

(DK): ADVARSEL: Dette produkt indeholder knapcelle- eller mantcelle batterier. Hvis de sluges kan knapcelle- eller mantcelle batterier forårsage en kemisk reaktion, som kan føre til dødsfald i løbet af blot to timer. Bortskaf brugte batterier omgående. Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis du har mistanke om at batterier kan være slugt eller kommet indovers i nogen del af kroppen, søg da omgående lægehjælp.

(SE): VARNING: Denna produkt innehåller knapp- eller knoppsbatterier. En svälld knapp eller myntcellbatteri kan orsaka inre kemiska brännskador som kan leda till döden på så lite som två timmar. Kasta omedelbart använda batterier. Förvara nya och använda batterier på avstånd från barn. Om du tror att batterier kan ha sväljts eller placerats i någon del av kroppen, sök omedelbart läkare.

(PL): OSTRZEŻENIE: Produkt ten zawiera baterie guzikowe lub pastylkowe. Połknięcie takiej baterii może spowodować zatrucie chemiczne lub poparzenia narządów wewnętrznych, mogące prowadzić do śmierci, w bardzo krótkim czasie (około 2 godzin). W razie podejrzenia poknięcia baterii należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Należy natychmiast pozbywać się zużytych baterii. Baterie zarówno nowe jak i używane należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

(GR): ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία σε μέγεθος κομπόυ ή νομισματού. Η κατάποση του κομπόυ ή της μπαταρίας σε σχήμα νομισματού μπορεί να προκαλέσει εσωτερικά χημικά εγκαύματα που οδηγούν σε θάνατο σε μόλις δύο ώρες. Απορρίψτε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Κρατήστε νέες και μεταγεγομενες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες έχουν καταπιεί ή τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

(AR): تحذير: يحتوي هذا المنتج على بطارية معدنية صغيرة. يمكن أن تسبب ابتلاعها حرقاً كيميائياً داخلياً تؤدي إلى الوفاة في أقل من ساعتين. تخلص من البطاريات المستعملة على الفور. احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال. إذا كنت تظن أن تناول الأطفال قد حدث، فاستشر الطبيب الفوري.



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Ce dispositif est conforme à l'article 15 des règlements du FCC. La manoeuvre est sujette à ces 2 conditions : (1) ce dispositif ne causerait pas d'interférence et (2) ce dispositif devrait accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui causerait une manoeuvre non voulue. Mise en garde : les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le responsable des conformités pourraient annuler. Le droit de l'utilisateur de manoeuvrer cet appareil. NOTE : Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites de dispositifs digitaux de classe B selon l'article 15 des règlements de FCC. Ces limites sont conçues pour donner une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une demeure résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiations d'énergie de fréquences radioélect. s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, pourrait endommager l'interférence des communications de radio. Il n'est cependant pas garanti de ne pas avoir d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence à la réception d'une radio ou télévision et qui peut être déterminé en allumant ou éteignant l'appareil, l'utilisateur peut prendre les mesures suivantes pour le corriger: • Orienter ou localiser de nouveau l'antenne réceptrice. • Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur. • Connecter l'appareil à une prise différente de celle du circuit du récepteur. • Consulter un concessionnaire ou un technicien de radio ou télévision pour obtenir de l'aide.

(EN): Please remove all packaging materials before giving to children. **(FR): Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants.** **(DE): Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliche Verpackungsmaterialien entfernen.** **(ES): Por favor quita todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños.** **(IT): Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini.** **(NL): Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven.** **(DK): Fjern verpakning af emballage før produkt gives til børn.** **(SE): Ta bort all förpackningsmaterial innan du ger till barn.** **(PL): Przed podaniem dzieciom należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.** **(GR): Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα δώσετε σε παιδιά.** يرجى إزالة جميع مواد التغليف قبل إعطائها للأطفال.

(EN): WARNING: This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals. **(FR): AVERTISSEMENT:** Ce jouet produit des flashes pouvant déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles. **(DE): WARNUNG:** Dieses Spielzeug produziert Lichtblitze, die bei sensiblen Personen Epilepsie auslösen können. **(ES): ADVERTENCIA:** Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados. **(IT): AVVERTENZA:** Questo giocattolo produce lampi che potrebbero causare attacchi epilettici in individui predisposti. **(NL): WAARSCHUWING:** Dit speelgoed produceert lichtflitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij gevoelige mensen. **(DK): ADVARSEL:** Dette legetøj producerer blink, der kan udløse epilepsi hos sensibiliserede personer. **(SE): VARNING:** Denna lekredskap producerar blisar som kan utlösa epilepsi hos sensibiliserade individer. **(PL): OSTRZEŻENIE:** Zabawka wytwarza błyski, które mogą wywołać epilepsję u uczulonych osób. **(GR): ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτό το παιχνίδι παράγει αναλαμπές που μπορεί να προκαλέσουν επιληψία σε ευαίσθητο άτομα. **(AR): تحذير:** هذا المنتج قد ينتج ومضات ضوئية قد تثير نوبات الصرع لدى الأفراد الحساسين أو المعرضين للصرع.

© 2023 Maison Battat Inc.
B. toys & Land of B. & Squeak 'n' Glow Woofer
are registered trademarks of / sont des marques de commerce de Maison Battat Inc.
Manufactured for / Fabriqué pour Maison Battat Inc.,
8440 Darnley Road, Montreal, P.Q. H4T 1M4
Designed by / Conçu par Maison Battat Inc.
Visit us at / Visitez-nous au www.mybtoys.com
BX2308 / BX2308Z / LB5000 / LB5000Z