

B toys

2+

Gogo Ride-On™
Lolo™ Kid Suitcase
Lolo™ Valise pour enfant

FUNCTIONS:

- A** Press buttons on ears to see the eyes light up and hear Meow sound.
- B** Use a regular coin or the fish on the strap to lock/unlock the suitcase.
- C** To make sure your most precious belongings stay put, use the interior elastic straps.

FONCTIONS:

- A** Appuie sur les boutons sur les oreilles pour voir les yeux s'allumer et pour entendre un son de miaulement.
- B** Utilise une pièce de monnaie ou le poisson sur la courroie pour verrouiller et déverrouiller la valise.
- C** Pour t'assurer que tes petits trésors restent bien en place, utilise les courroies élastiques à l'intérieur.

FUNZIONI:



- A** Premere i pulsanti sulle orecchie per vedere gli occhi si illuminano e sentire il suono meow.
- B** Utilizzare una moneta normale o il pesce sulla cinghia per bloccare/sbloccare la valigia.
- C** Per assicurarti che i tuoi oggetti più preziosi rimangano lì, usa le cinghie elastiche interne.

FUNCIONES:

- A** Pulse los botones en las orejas para ver los ojos iluminarse y escuchar sonido Meow.
- B** Utilice una moneda normal o el pescado en la correa para bloquear/desbloquear la maleta.
- C** Para asegurarse de que sus pertenencias más preciadas permanezcan puestas, utilice las correas elásticas interiores.

FUNKTIONEN:

- A** Wenn Du auf die Knöpfe an den Ohren drückst, leuchten die Augen auf und die Katze miaut.
- B** Mit einer Münze oder dem am Band befestigten Fisch kannst Du den Koffer auf- und zuschließen.
- C** Um Dein kostbarstes Hab und Gut sicher zu verstauen, befestige die elastischen Riemen im Koffer.



(EN): WARNING! Not suitable for children under 18 months. Long cord. Strangulation hazard. (FR): ATTENTION! Ne convient pas aux enfants au-dessous de l'âge de 18 mois. Grande courroie. Risque d'étranglement. (DE): ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Lange Schnur. Erdrosselungsgefahr. (ES): ¡PRECAUCIÓN! No conviene a niños menos de 18 meses. Correa larga. Riesgo de estrangulación. (IT): AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore ai 18 mesi. Contiene una corda lunga. Rischio di strangolamento. (NL): WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 maanden. Lange snaar. Wurging. (DK): ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 18 måneder. Lang snor. Stranguleringsfare. (SE): VARNING! Ej lämplig för barn under 18 månader. Lång sladd. Strypningsrisk. (PL): OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 18. m-ca życia. Zawiera długą linę/długi element. Ryzyko uduszenia. (GR): ΠΡΟΕΙΔΟΤΟΙΗΣΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 18 μηνών. Περιέχει μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού.

(AR): تحذير! هذا المنتج غير مناسب للأطفال دون سن 18 شهرًا لأنه يحتوي على سلك طويل قد يسبب الاختناق.

B. Careful: To keep this Gogo Ride-On™ Lolo™ safe, ALWAYS use on a smooth and flat surface. Never use near cars, roads, water, stairs, steep hills or on a bumpy road. To show off your best moves, wear shoes for extra grip!

- Remove all packaging before the first use.
- Never allow more than one child at a time. It is designed for little ones aged 2 years + and can hold up to 110 lbs (50kg).
- This toy should always be used with caution to avoid falling or bumping into things.
- Misuse of this toy could result in injuring the rider or the spectators.
- Make sure this toy is used under the supervision of a grown-up.
- Make sure to remove the strap before riding on Lolo™!
- Keep Lolo™ away from rain or puddles, as this may damage its electronic functions and/or the items inside the luggage.
- Wipe clean only.

Attention: Pour que ce Gogo Ride-On™ Lolo™ soit sûr, utilisez-le sur une surface plane, et ne jamais l'utiliser près des voitures, des routes, de l'eau, des escaliers, de pentes raides ou sur une route cahoteuse. Pour avoir une meilleure adhérence et montrer tes meilleurs mouvements, n'oublie pas de porter des souliers!

- Retire tout l'emballage avant la première utilisation.
- Un seul enfant peut chevaucher le jouet à la fois. Il est conçu pour les petits de 2 ans + et peut supporter jusqu'à 110 lb (50 kg).
- Il faut toujours utiliser ce jouet avec prudence pour éviter de tomber ou de foncer dans des objets.
- Assure-toi d'utiliser ce jouet sous la supervision d'un adulte.
- Assure-toi d'enlever la sangle avant de chevaucher Lolo™!
- Garde Lolo™ hors de la pluie ou des flaques d'eau, car cela pourrait endommager ses fonctions électroniques et / ou les objets à l'intérieur des bagages.
- Nettoie-le avec un linge seulement.

B. Achtung: Zur sicheren Verwendung des Gogo Ride-On™ Lolo™ ihn IMMER auf einer ebenen, flachen Fläche benutzen. Niemals in der Nähe von Autos, Straßen, Wasser, Treppen, steilen Hängen oder holperigen Straßen benutzen. Wenn Du Deine Fahrkünste unter Beweis stellen willst, trage Schuhe, um für für besseren Halt zu sorgen!

- Vor Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial entfernen.
- Nie mehr als ein Kind auf einmal spielen lassen. Das Spielzeug ist für Kinder von 2+ Jahre und für eine Last von bis zu 50 kg konzipiert.
- Dieses Spielzeug sollte immer mit Vorsicht verwendet werden, um Stürze und Anstoßen zu vermeiden.
- Falscher Gebrauch dieses Spielzeugs kann dieses beschädigen oder Zuschauer verletzen.
- Dieses Spielzeug sollte nur unter der Aufsicht Erwachsener benutzt werden.
- Wichtig: vor Fahren mit dem Lolo die Leine abnehmen!
- Halten Sie den Lolo von Regen oder Pfützen fern, da dies die elektronischen Funktionen und / oder Gegenstände im Gepäck beschädigen kann.
- Zum Reinigen nur abwischen.

(EN): Waste electrical products and old batteries should not be disposed with household waste.

Help protect the environment by reuse, recycling. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

(FR): Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

(DE): Elektromüll und verbrauchte Batterien sollten nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Tragen Sie zum Umweltschutz bei, indem Sie Artikel weiterverwenden und recyceln. Informieren Sie sich bei Ihrer Kreisverwaltung oder Ihrem Einzelhändler über Recyclingmöglichkeiten.

(ES): Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos. De agradeceremos que los depositen en los puntos de recogida previstos para su reciclaje. Diríjase a las autoridades locales para obtener consejos sobre el reciclaje.

(IT): I prodotti elettrici non devono essere buttati via con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli tramite gli appositi punti di raccolta. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio rivenditore per ottenere consigli sul riciclaggio.

(NL): Afgedankte elektrische producten en oude batterijen horen niet bij het huishoudelijk afval. Help het milieu te beschermen door hergebruik, recycling. Neem contact op met uw plaatselijke overheid of winkel voor recyclingadvies.

(DK): Affald af elektriske produkter og gamle batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Hjælp med at beskytte miljøet ved genbrug, genbrug. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for rådgivning om genbrug.

(SE): Elektriska avfallsprodukter och gamla batterier ska inte kastas med hushållsavfall. Hjälptill att skydda miljön genom återanvändning, återvinning. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för återvinningsråd.

(PL): Zużytych produktów elektrycznych i starych baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Pomóż chronić środowisko poprzez ponowne użycie i recykling. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu. Ta

(GR): απορριμματα ηλεκτρικών προϊόντων και οι παλιές μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος με επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή τον πωλητή για συμβουλές ανακύκλωσης.

التزمنة للحصول على نصائح حول إعادة التدوير (AR): لا ينبغي التخلص من نفايات المنتجات الكهربائية والبطاريات القديمة في النفايات المنزلية. ساعد في حماية البيئة عن طريق إعادة الاستخدام وإعادة التدوير تحقق مع السلطة المحلية أو بائع

(EN): This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

(FR): Ce dispositif est conforme à l'article 15 des règlements du FCC. La manœuvre est soumise à ces 2 conditions : (1) ce dispositif ne causerait pas d'interférence et (2) ce dispositif devrait accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui causerait une manœuvre non voulue. Mise en garde : les changements ou modifications à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par le responsable des conformités pourraient annuler le droit de l'utilisateur de manœuvrer l'équipement. NOTE: Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites de dispositifs digitaux de classe B selon l'article 15 des règlements de FCC. Ces limites sont conçues pour donner une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une demeure résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiations d'énergie de fréquences radios et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, pourrait endommager l'interférence des communications de radio. Il n'est cependant pas garanti de ne pas avoir d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence à la réception d'une radio ou télévision et qui peut être déterminé en allumant ou éteignant l'appareil, l'utilisateur peut prendre les mesures suivantes pour le corriger : • Orienter ou localiser de nouveau l'antenne réceptrice. • Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur. • Connecter l'appareil à une prise différente de celle du circuit du récepteur. • Consulter un concessionnaire ou un technicien de radio ou télévision pour obtenir de l'aide.

B. Cuidado: Para guardar (mantener) esto Sobre el Gogo Ride-On™ Lolo™ la caja fuerte, SIEMPRE use sobre una superficie lisa y plana. Nunca el empleo cerca de coches, caminos, agua, escalera, remoja colinas o sobre un camino desigual. ¡Para lucirse sus movimientos mejores, lleve zapatos para el apretón suplementario!

- Quitar todo el embalaje antes del primer empleo.
- Nunca permites el uso a más que uno de un niño por vez. Está concebida para pequeños de 2+ años de edad y puede mantener hasta un peso de 110 lbs (50kg).
- Este juguete siempre debería ser usado con precaución para evitar de caerse o tropezarse con cosas.
- El uso indebido de este juguete podría causar lesiones al utilizador o a los espectadores.
- Asegurarse de que se utilice este juguete bajo la supervisión de un adulto.
- ¡Asegúrate de quitar la correa antes de montar sobre el Lolo™!
- Mantenga Lolo™ lejos de la lluvia o los charcos, ya que esto puede dañar sus funciones electrónicas y / o los elementos dentro del equipaje.
- Sólo pasarlo un trapo.

B. Attenzione: Per tenere questo Gogo Ride-On™ Lolo™ al sicuro, usalo SEMPRE su una superficie liscia e piatta. Non usarlo mai vicino a macchine, strade, acqua, gradini, salite ripide o su una strada irregolare. Per mostrarle le tue migliori mosse, porta delle scarpe per una presa addizionale!

- Rimuovere ogni imballaggio al primo uso.
- Mai consentire l'uso a più di un bambino per volta. È progettato per i piccoli dai 2+ anni di età e può sopportare a 110 libbre (50kg).
- Questo giocattolo dovrebbe sempre essere usato con cautela per evitare di cadere o urtare cose.
- L'uso improprio di questo giocattolo potrebbe provocare danni all'utilizzatore o agli spettatori.
- Assicurati che questo giocattolo è usato sotto la supervisione di un adulto.
- Assicurati di rimuovere la cinghia prima di salire su Lolo™!
- Tenere Lolo™ lontano da pioggia o pozzanghere, poiché ciò potrebbe danneggiare le sue funzioni elettroniche e / o gli oggetti all'interno del bagaglio.
- Pulire solamente con un panno.

(EN): BATTERY ADVICE

1) Requires 3 AAA (1.5V) batteries included. 2) Batteries should only be replaced by an adult. 3) Do not mix old and new batteries. 4) Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries. 5) Do not re-charge non-rechargeable batteries. 6) Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. 7) Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. 8) Ensure batteries are inserted with the correct polarity. 9) Exhausted batteries should always be removed. 10) The terminals should not be short circuited. ATTENTION: When the module's functions lose performance, follow instructions carefully to install new batteries.

(FR): CONSEILS D'UTILISATION DES PILES

1) Fonctionne avec 3 AAA (1.5V) piles requises incluses. 2) Les piles ne doivent être remplacées que par un adulte. 3) Ne pas mélanger piles usagées et piles neuves. 4) Ne pas mélanger les piles de type alcalin, les piles standard (carbone-zinc) et les piles rechargeables. 5) Ne pas recharger les piles non rechargeables. 6) Recharger les piles rechargeables seulement en présence d'un adulte qui surveille. 7) Enlever les piles rechargeables du produit avant de les recharger. 8) S'assurer que les piles sont mises en place en respectant la polarité. 9) Toujours enlever les piles usées. 10) Ne pas court-circuiter les bornes. ATTENTION: Lorsque les fonctions du module cessent de fonctionner correctement, suivre les instructions attentivement.

(DE): BATTERIEINFORMATIONEN

1) Benötigt 3 AAA (1.5V) Batterien enthalten. 2) Batterien sollten nur von Erwachsenen ersetzt werden. 3) Alte und neue Batterien nicht vermischen. 4) Alkalische, normale (Kohle-Zink) und aufladbare Batterien nicht vermischen. 5) Nicht aufladbare Batterien nicht wiederaufladen. 6) Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen laden. 7) Wiederaufladbare Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden, bevor sie geladen werden. 8) Batterien müssen mit richtiger Polarität eingelegt werden. 9) Leere Batterien sollten sofort entfernt werden. 10) Pole sollten nicht kurzgeschlossen werden. ACHTUNG: Wenn die Funktionen des Moduls nachlassen, befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen zum Einlegen neuer Batterien.

(ES): CONSEJOS DE UTILIZACIÓN DE LAS PILAS

1) Funciona con 3 AAA (1.5V) pilas requeridas. 2) Las pilas han de ser reemplazadas por un adulto. 3) No mezclar las pilas nuevas con las pilas usadas. 4) No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar (carbóno-zinc) o con pilas recargables. 5) No recargue pilas no recargables. 6) Las pilas recargables sólo deberán ser recargadas bajo la supervisión de un adulto. 7) Las pilas recargables deben extraerse del artículo antes de ser recargadas. 8) Asegurarse de que las pilas están insertadas con la polaridad correcta. 9) Siempre retirar las pilas gastadas. 10) No cortocircuitar los terminales. ATENCIÓN: Cuando es reducido el rendimiento de las funciones del módulo, sigue las instrucciones con cuidado para instalar nuevas pilas.

(IT): CONSIGLI PER LA BATTERIA

1) Richiede 3 AAA (1.5V) batterie incluse. 2) Le pile dovrebbero essere sostituite solamente da un adulto. 3) Non mescolare pile vecchie e nuove. 4) Non mescolare pile alcaline, standard (carbone-zinc) o ricaricabili. 5) Non ri-ricaricare pile non-ricaricabili. 6) Le pile ricaricabili devono essere ricaricate solamente sotto sorveglianza adulta. 7) Le pile ricaricabili saranno rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate. 8) Assicurati che le pile siano inserite con la giusta polarità. 9) Le pile scariche dovrebbero essere sempre rimosse. 10) I terminali non dovrebbero essere messi in corte circuito. ATTENZIONE: Quando è ridotto il rendimento delle funzioni del modulo, segue attentamente le istruzioni per installare nuove pile.

(NL): INFORMATIE OVER DE BATTERIJEN

1) Gebruik 3 AAA (1.5V) batterijen bijgesloten. 2) Batterijen mogen alleen door een volwassene aangebracht worden. 3) Oude en nieuwe batterijen niet door elkaar gebruiken. 4) Gebruik geen alkaline, normale (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen door elkaar. 5) Batterijen die niet oplaadbaar zijn niet opladen! 6) Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. 7) Oplaadbare batterijen eerst uit het product halen voordat deze opnieuw worden opgeladen. 8) Batterijen dienen met de goede polariteit (+ / -) aangebracht te worden. 9) Lege batterijen dienen onmiddellijk verwijderd te worden. 10) De polen (b.v. + / -) mogen geen kortsluiting veroorzaken. VOORZICHTIG: Als de functies van de module niet meer werken, volg u de instructies zorgvuldig om nieuwe batterijen te installeren.

(DK): BATTERIERÅDGIVNING

1) Bruger 3 x AAA (1.5V) batterier i størrelse - Inkluderet. 2) Batterier bør kun udskiftes af en voksen. 3) Bland ikke gamle og nye batterier. 4) Bland ikke alkaliske, standard (kul-zink) - eller genopladelige batterier. 5) Genoplad ikke genopladelige batterier. 6) Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne. 7) Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet, inden de oplades. 8) Sørg for, at batterierne er isat med den korrekte polaritet. 9) Udtjente batterier skal altid fjernes. 10) Terminalerne bør ikke kortsluttes. FORSIGTIG: Når modulens funktioner falder i effekt, følg da instruktionerne omhyggeligt for at installere nye batterier.

(SE): BATTERIERÅDGIVNING

1) Använd 3 x AAA (1.5V) batterier - Ingår. 2) Batterier bör endast bytas ut av en vuxen. 3) Blanda inte gamla och nya batterier. 4) Blanda inte alkaliska, standardbatterier (kol-zink) eller uppladdningsbara batterier. 5) Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier igen. 6) Uppladdningsbara batterier får endast laddas under övervakning av vuxna. 7) Uppladdningsbara batterier ska tas ur produkten innan de laddas. 8) Se till att batterierna sitter i med rätt polaritet. 9) Tomma batterier ska alltid tas bort. 10) Terminalerna bör inte kortslutas. OBS! När modulens funktioner tappat prestanda, följ instruktionerna noggrant för att installera nya batterier.

(PL): WYMIANA BATERII

Wmontowaniu 3 baterie AAA (1.5V). Wymiana baterii może dokonywać wyłącznie osoba dorosła. Nie należy mieszać ze sobą baterii nowych i używanych, ani też różnych typów baterii (alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) czy przeznaczonych do ładowania). Baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy je przed ładowaniem wyjąć z zabawki. Baterie należy zakładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Wyczerpane baterie należy zawsze wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilania. UWAGA: W przypadku spadku wydajności funkcji postępować zgodnie z instrukcjami w celu wymiany baterii.

(GR): ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Απαιτούνται 3 x AAA (1.5V) μπαταρίες. Περιλαμβάνονται μπαταρίες. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Δεν πρέπει να αναμιγνύονται διαφορεικοί τύποι μπαταριών ή νέες και μεταχρησμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου όπως συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι. Τα θεματικά προσφορές δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν οι λειτουργίες της μονάδας χάνουν την απόδοση, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε καινούριες μπαταρίες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν οι λειτουργίες της μονάδας χάνουν την απόδοση του, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε καινούριες μπαταρίες.

Please retain this information for future reference. Renseignements à conserver. Diese information bitte aufbewahren. Guardar esta información para futuras. Istruzioni da conservare. Deze informatie goed bewaren. Opbevar disse oplysninger til fremtidig reference. Spara denna information för framtida referens. Prosimy o zachowanie tych informacji na przyszłość. Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.

يرجى الاحتفاظ هذه المعلومات لرجوع إليها في المستقبل



(EN): Please remove all packaging materials before giving to children. (FR): Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants. (DE): Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliches Verpackungsmaterial entfernen. (ES): Por favor quita todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños. (IT): Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini. (NL): Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven. (DK): Fjern alt emballagemateriale, inden det gives til børn. (SE): Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger till barn. (PL): Przed podaniem dziećmi należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. (GR): Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα δώσετε σε παιδιά. (AR): يرجى إزالة جميع مواد التغليف قبل إعطائها للأطفال

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Visit us at / Visitez-nous au BX2299/BX2299Z/BX2469C1Z www.mybtoys.com

© 2024 Maison Battat Inc.

B.toys & Land of B. & Gogo Ride-on & Lolo and Just B. Just You. B. You are trademarks of / sont des marques de commerce de Maison Battat Inc. Manufactured for / Fabriqué pour Maison Battat Inc., 8440 Darnley Road, Montreal, P.Q. H4T 1M4

Designed by / Conçu par Maison Battat Inc.