


B^{play}

2+

Twirly Time[®]
spinning activity toy
jouet d'activité tournoyant


PIECES • PIÈCES • TEILE • PIEZAS • PEZZI



(EN): 1 top
(FR): 1 haut
(DE): 1 Oben
(ES): 1 parte superior
(IT): 1 parte superiora



(EN): 1 stalk
(FR): 1 tige
(DE): 1 Stiel
(ES): 1 tallo
(IT): 1 gambo



(EN): 1 base
(FR): 1 base
(DE): 1 Unterteil
(ES): 1 base
(IT): 1 base

(EN): Assemble on the floor or other non-scratch surface. (FR): Assembler sur le plancher ou sur une surface résistante aux égratignures. (DE): Auf dem Boden oder einer anderen kratzfesten Oberfläche zusammensetzen. (ES): Montar en el suelo u otra superficie no rayada. (IT): Montare sul pavimento o altra superficie antigraffio.

FUNCTIONS • FONCTIONS • FUNKTIONEN •
FUNCIONES • FUNZIONI




(EN): ATTENTION: Adult assembly required. Keep plastic bags out of children's reach during and after assembly. (FR): ATTENTION: L'assemblage doit être fait par un adulte. Prière de garder les sacs en plastique hors de la portée des enfants pendant et après l'assemblage. (DE): ACHTUNG: Zusammenbau durch Erwachsene erforderlich. Bei und nach dem Zusammenbau Plastikbeutel für Kinder unzugänglich aufbewahren. (ES): ATENCIÓN: El ensamblaje por un adulto es requerido. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños durante y después del ensamblaje. (IT): ATTENZIONE: Il montaggio da adulti è richiesto. Allontanare le borse di plastica dalla portata dei bambini durante e dopo il montaggio. (NL): OPGELET: Installeer het product vooraf door volwassenen vereist. Houd kleine plastic zakken buiten het bereik van kinderen tijdens en na de montage. (DK): Advarsel. Samling skal foretages af en voksen. Hold plastikposer væk fra børns rækkevidde under og efter samling. (SE): OBSERVERA: monteringen av vuxna krävs. Fårvara plastpåsar utom räckhåll för barn under och efter monteringen. (PL): UWAGA: Wymagany montaż ze strony osoby dorosłej. Dopilnować, aby plastikowe torebki znajdowały się poza zasięgiem dzieci zarówno podczas montażu jak i po nim. (GR): ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από παιδιά κατά τη διάρκεια και μετά τη συναρμολόγηση. (AR): تنبيه: يجب أن يقوم شخص بالغ بتجميع المنتج. احتفظ بالأكياس البلاستيكية بعيداً عن متناول الأطفال خلال وبعد التجميع.

(EN): Please remove all packaging materials before giving to children. (FR): Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants. (DE): Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliches Verpackungsmaterial entfernen. (ES): Por favor quitar todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños. (IT): Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini. (NL): Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven. (DK): Fjern alt emballagemateriale, inden det gives til børn. (SE): Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger till barn. (PL): Przed podaniem dzieckom należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. (GR): Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα δώσετε σε παιδιά. (AR): يرجى إزالة جميع مواد التغليف والتعبئة قبل إعطائها للأطفال.

Please retain this information for future reference.
Renseignements à conserver.
Diese information bitte aufbewahren.
Guardar esta información para futuras.
Istruzioni da conservare.
Deze informatie goed bewaren.
Opbevar disse oplysninger til fremtidig reference.
Spara denna information för framtida referens.

Prosimy o zachowanie tych informacji na przyszłość.
Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.
يرجى الاحتفاظ هذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل.


1




2




3



4



5



(EN): After playing, store the product indoors and keep dry.
(FR): Après utilisation, ranger le jouet à l'intérieur dans un endroit sec.
(DE): Das Produkt nach dem Spielen in einem geschlossenen Raum aufbewahren und trocken halten.
(ES): Después de jugar, guarde el producto en el interior y manténgalo seco.
(IT): Dopo aver giocato, conservare il prodotto all'interno e mantenerlo asciutto.

Maximum weight / Poids maximal : 110 lbs. (50kg).

© 2023 Maison Battat Inc.
B. play & Twirly Time are trademarks of / sont des marques de commerce de Maison Battat Inc.
Manufactured for / Fabriqué pour Maison Battat Inc., 8440 Darnley Road, Montreal, P.Q. H4T 1M4
Designed by / Conçu par Maison Battat Inc.
BX4529/BX4529Z

