



# Land of B.

1+

27  
PIECES/PIÈCES/  
TEILE/PIEZAS/  
PEZZI



## Pieces/ Pièces



(EN): Please remove all packaging materials before giving to children. (FR): Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants. (DE): Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliche Verpackungsmaterial entfernen. (ES): Por favor quita todos los materiales del embalaje antes de dárselo a los niños. (IT): Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini. (NL): Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven. (DK): Fjern alt emballagematerial, inden det gives til børn. (SE): Ta bort all förpackningsmaterial innan du ger till barn. (PL): Przed podaniem dzieciom należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. (GR): Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα δώσετε σε παιδιά. (AR): يرجى إزالة جميع مواد التغليف والتعبئة قبل إعطائها للأطفال. (AU):

### FUNCTIONS:

- A Set the handlebar upright.
- B Press for lights & sounds!
- C Open Sunny's mouth to store the blocks inside!

### FUNCIONES:

- A Coloque el manillar en posición vertical.
- B ¡Presione para luces y sonidos!
- C Abra la boca de Sunny para ¡Guarde los bloques adentro!

### B. Careful:

- Ride safely by sticking to smooth and flat indoor surfaces! DO NOT play on bumpy roads, hills, or stairs, and steer clear of cars and water.
- Sunny™ can only support one child at a time!
- Built for little ones aged 2 to 6 years old (maximum weight: 110lbs/50kg).
- Sunny™ is made for indoor play ONLY.
- Keep an eye out on the riders – a little adult supervision goes a long way.
- Riders should go slowly to avoid falling or bumping into stuff around the house.
- Riders should slip on some shoes for extra grip!
- B. careful – misuse of the toy could result in some injuries.
- To clean the toy, simply wipe with a damp cloth.
- Keep Sunny™ dry! Water may damage the electronic functions and the fans hidden away in the storage space.
- Make sure the storage compartment is closed before letting little ones ride.
- Skills are required to avoid falls and collisions that may injure the user or spectators.

### Attention:

- Pour jouer en sécurité, il faut TOUJOURS l'utiliser sur une surface plane! Ne jamais l'utiliser près des voitures, des routes, des escaliers, des pentes raides ou sur une route cahoteuse.
- Sunny™ peut chevaucher un seul enfant à la fois.
  - Il est conçu pour les petits de 2 à 6 ans et peut supporter jusqu'à 110lb (50 kg).
  - Assure-toi d'utiliser ce jouet sous la supervision d'un adulte.
  - Assure-toi d'enfiler des chaussures pour une meilleure adhérence!
  - Nettoie-le avec un linge seulement.
  - Garde Sunny™ hors de la pluie ou des flaques d'eau, car cela pourrait endommager ses fonctions électroniques et/ou les objets à l'intérieur des bagages.
  - Assurez-vous que le compartiment de rangement est fermé avant de laisser les tout-petits rouler.
  - Certaines compétences sont requises pour éviter les chutes et les collisions qui pourraient blesser l'utilisateur ou les spectateurs.

### B. Achtung:

- Fahren Sie sicher, indem Sie sich an glatte und flache Innenflächen halten! Spielen Sie NICHT auf holprigen Straßen, Hügeln oder Treppen und meiden Sie Autos und Wasser.
- Sunny™ kann jeweils nur ein Kind unterstützen!
  - Sunny™ ist NUR für Indoor-Spiele vorgesehen.
  - Gebaut für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren (maximales Gewicht: 50 kg).
  - Sunny™ ist NIEMAL für Outdoor-Spiele vorgesehen.
  - Achten Sie auf die Fahrer – ein wenig Aufsicht durch Erwachsene reicht weit.
  - Die Fahrer sollten langsam fahren, um zu vermeiden, dass sie um das Haus herum fallen oder gegen Dinge stoßen.

Locbloc® Hippo Ride-On  
with Blocks | Trotteur avec blocs

### FUNKTIONEN:

- A Stellen Sie den Lenker aufrecht.
- B Drücken Sie für Lichter & Töne!
- C Öffne Sunny den Mund zu Bewahren Sie die Blöcke im Inneren auf!



LB5010  
LB5010Z

### B. Cuidado:

- Conduzca con seguridad al adherirse a superficies interiores lisas y planas! NO juegue en carreteras con baches, colinas o escaleras, y manténgase alejado de los automóviles y el agua.
- ¡Sunny™ solo puede mantener a un niño a la vez!
- Diseñado para pequeños de 2 a 6 años (peso máximo: 110 libras / 50 kg).
- Sunny™ está diseñado para jugar en interiores ÚNICAMENTE.
- Este asiento o los pasajeros: un poco de supervisión de un adulto ayuda mucho.
- Los pasajeros deben ir despacio para evitar caerse o chocar con cosas alrededor de la casa.
- Los Ciclistas deben ponerse zapatos para mayor agarre!
- B. cuidado: el mal uso del juguete podría provocar algunos ochieus.
- Para limpiar el juguete, simplemente límpielo con un paño húmedo.
- Mantenga el Sunny™ seco! El agua puede dañar las funciones electrónicas y los elementos escondidos en el espacio de almacenamiento.
- Asegúrese de que el compartimento de almacenamiento esté cerrado antes de dejar a los niños o los más pequeños.
- Se requieren habilidades para evitar caídas y colisiones que puedan lesionar al usuario o espectadores.

### B. Attenzione:

- Guida in sicurezza attaccandoti a superfici interne lisce e piane! NON giocare su strade sconnesse, colline o scale e stare alla larga da auto e acqua.
- Sunny™ può supportare solo un bambino alla volta!
  - Costituito per i più piccoli dai 2 ai 6 anni (peso massimo: 110 libbre / 50 kg).
  - Sunny™ è realizzato ESCLUSIVAMENTE per giocare al chiuso.
  - Tieni d'occhio i motociclisti: un po' di supervisione da parte di un adulto fa molta.
  - I motociclisti dovrebbero muoversi in modo lento per evitare di cadere o urtare cose intorno alla casa.
  - B. attenzione: un uso improprio del giocattolo potrebbe provocare alcuni ochieus.
  - Per pulire il giocattolo, strofinalo semplicemente con un panno umido.
  - Mantieni Sunny™ asciutto! L'acqua può danneggiare le funzioni elettroniche e gli oggetti nascosti nello spazio di archiviazione.
  - Assicurarsi che il vano portaoggetti sia chiuso prima di lasciare che i bambini viaggino.
  - Sono necessarie competenze per evitare cadute e collisioni che possono ferire l'utente o spettatori.

- Fahrer sollten für einen sicheren Halt einige Schuhe anziehen!
- B. Vorsicht – Missbrauch des Spielzeugs kann zu Unfällen führen.
- Um das Spielzeug zu reinigen, wischen Sie es einfach mit einem feuchten Tuch ab.
- Halten Sie Sunny™ trocken! Wasser kann die elektronischen Funktionen beschädigen und die im Stauraum versteckten Gegenstände.
- Stellen Sie sicher, dass das Ablagefach geschlossen ist, bevor Sie die Kleinen fahren lassen.
- Es ist eine gewisse Geschicklichkeit erforderlich, um Stürze und Zusammenstöße zu vermeiden, die Benutzer und Beistehende gefährden können.

